

MINOLTA DUOFIT-S

1968



Matricola s.n.

Caratteristiche e funzioni

Il Minolta Duofit-S ha un corpo in plastica bianca, ed è utilizzabile con lampadine a bulbo tipo AG-1, AG-1B e AG-3B. Sul lato anteriore si trova la parabola in metallo con la sede dove inserire il piede della lampadina; sul lato destro esce il cavo sincro di colore grigio per il collegamento con la fotocamera. Sul dorso sono presenti: la tabella dei diaframmi da impostare sulla fotocamera in funzione della sensibilità della pellicola utilizzata e la distanza di ripresa, il grosso pulsante Test di colore arancione e il pulsante in plastica bianca che, premuto, permette di espellere la lampadina utilizzata. Come riportato in tabella la velocità di otturazione deve essere di 1/30". Sulle fotocamere con scala dei

Numeri Guida impostare il simbolo del lampo. L'alimentazione viene fornita da una batteria da 15v (tipo Mallory M 504 o equivalente). Per accedere al vano batteria bisogna spostare verso il basso la parte terminale del piedino e arretrare la metà conchiglia posteriore, sfilandola totalmente.

Peso 7g., batteria e lampada escluse.

Dimensioni: larghezza 25mm.; altezza 70mm.; profondità 40mm.

